วิธีการปฏิบัติงาน	เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้าวคั่วบด	หน้าที่ 1 ของ 1
รหัสเอกสาร : WI-QC-05	วันที่ประกาศใช้: 13 สิงหาคม 2562	แก้ไขครั้งที่ :05
จัดทำโดย:	ทบทวนโดย:	อนุมัติโดย:
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต	ตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพ

1. ผู้ปฏิบัติ พนักงานควบคุมคุณภาพ

2. คำนิยาม <u>ข้าวคั่วบด</u> หมายถึง ข้าวสาลีและข้าวสาร ที่ผ่านกระบวนการคั่วด้วยความ ร้อน และบดให้ ละเอียดแล้วพร้อมที่จะผสมกับถั่วเหลืองนึ่งและเชื้อรา

3. ความถี่การตรวจสอบ เดือนละ 2 ครั้ง

4. สิ่งที่ต้องตรวจสอบ % ความละเอียดของการบด

5. ขั้นตอน

5.1 ตรวจสอบ % ความละเอียดของการบด (30Mesh)

- 5.1.1 สุ่มตัวอย่างจากด้านล่างของไซโลเก็บข้าวคั่วบด ครั้งละประมาณ 300 500 กรัม โดยการตรวจสอบให้ทำเดือนละ 2 ครั้ง และควรเป็นคนละสูตรการผลิต
- 5.1.2 ชั่งน้ำหนักตัวอย่างที่จะตรวจสอบ
- 5.1.3 น้ำมาร่อนผ่านตะแกรงขนาด 30 Mesh ลงบนกระดาษ หรือภาชนะที่ใช้รองรับ
- 5.1.4 นำข้าวที่ผ่านตะแกรงมาชั่งน้ำหนัก และคำนวณเทียบเป็นร้อยละของน้ำหนัก เริ่มต้นก่อนที่จะร่อน
- 5.1.5 ทำการตรวจสอบ 1 ซ้ำ
- 5.1.6 บันทึกข้อมูลลงใน "สมุดบันทึกคุณภาพข้าวคั่วบด" (FM-QC-37) และ รายงาน คุณภาพวัตถุดิบประจำเดือน (FM-QC-02)

6. มาตรฐานคุณภาพ

ความละเอียดของข้าวคั่วบด % การร่อน ต้องรอดผ่านตะแกรงขนาด 30 Mesh มากกว่า 20 % ขึ้นไป ทุกสูตรการผลิต

ข้างอิง : มาตรฐานการปฏิบัติงาน การคั่วบดข้าวสาลี /ข้าวสาร (ST-PD-03)

7. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- 7.1 สมุดบันทึกคุณภาพข้าวคั่วบด" (FM-QC-37)
- 7.2 รายงานคุณภาพวัตถุดิบประจำเดือน (FM-QC-02)
- 7.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน การคั่วบดข้าวสาลี /ข้าวสาร (ST-PD-03)

File: WI-QC-05 Issue date: 13/08/19 Rev.05